



הוראות שימוש לנגררי קירור – חד פאזי

חיבור חשמל וגנרטור

- ✓ להשתמש אך ורק בכבל חשמל בעובי 2.5 מ"מ.
- ✓ לחבר את הנגרר לשקע ייעודי בלבד – לא לחבר מכשירים נוספים יחד אתו.
- ✓ להפעיל דרך פיוז חד פאזי 16 אמפר (לא 10!).
- ✓ בעת עבודה עם גנרטור – חובה להשתמש רק בגנרטור AVR כדי למנוע קפיצות ונפילות מתח.

לתוצאות קירור מקסימאליות יש לחבר את המקפיא לחשמל כ- 10 שעות לפני תחילת השימוש.

לנוחיותכם, מצורף קישור לסרטון הדרכה לשימוש במקפיא.

אזהרות חשובות

- ⚠ לא להשתמש בכבל מאריך עם נקודה אדומה באמצע (מא"ז) – הוא אינו מתאים לעומסים של מקרר
- ⚠ חיבור שגוי או עומס יתר עלולים לגרום לקפיצות חשמל ולפגוע במערכת.
- ⚠ במקרה של נפילת חשמל – הנגרר יחזור לפעול אוטומטית.
- ⚠ אם הבקר מתאפס – לבדוק את יציבות החיבור לחשמל ולתקן במידת הצורך.
- ⚠ הפעלה דרך גנרטור לא מתאים עלולה לגרום לנזק חמור למערכת.

הפעלה נכונה

- חברו את הנגרר לחשמל והוא יתחיל לפעול אוטומטית לאחר השהייה של מס' דק'.
- בסיום שימוש לנתק מהחשמל והשאירו את הדלת פתוחה כדי למנוע ריחות ועובש.
- כדי למנוע הצטברות קרח ונזק ליח' הפנימית יש להפעיל את המקפיא רק כאשר הוא יבש.

הפעלה ותחזוקה שוטפת

- סידור נכון: סדרו את המוצרים באופן שמאפשר זרימת אוויר חופשית בתוך החדר. הימנעו מסידור המוצרים בצפיפות יתר או מחסימת פתחי האוורור.
- פתיחת דלתות: פתחו את הדלתות רק לזמן הקצר ביותר האפשרי. פתיחה ממושכת מכניסה אוויר חם, מעלה את הטמפרטורה וגורמת להצטברות קרח.
- מוצרים חמים: אל תכניסו מוצרים חמים לחדר ההקפאה – זה מעמיס על המערכת ופוגע ביעילות.
- הסרת קרח: הצטברות קרח על רכיבי המערכת תפגע ביעילות. בצעו הפשרה יזומה.
- ניקיון יבש: נקו את הרצפה והקירות באופן קבוע, ושמרו על סביבה יבשה למניעת החלקה והצטברות לכלוך.

